


Mise à jour du firmware

HP Prime



Ce tutorial vise à expliquer comment :

- Mettre à jour le firmware de la HP Prime

Téléchargements :

> Logiciel de transferts & dernier firmware :

<ftp://ftp.hp.com/pub/calculators/Prime/>

Important : la HP Prime doit tourner sur le firmware de 2015 pour être compatible avec le mode examen défini par la [nouvelle réglementation](#), obligatoire à partir du baccalauréat 2018 et pour tous les examens et concours de l'enseignement français.

Solution pas à pas :

Nous conseillons de sauvegarder vos données avant de mettre à jour le firmware.

Pour connaître la version du firmware installée sur la calculatrice, appuyer sur la touche **HELP**, puis aller sur l'arbre (onglet) et sélectionner « A propos de la calculatrice » tout en haut **OK**

NB. Les versions 2014 et antérieures n'ont pas le » mode examen de base » homologué


Le « mode examen par défaut », présent sur la calculatrice HP PRIME depuis son lancement et permettant de désactiver le calcul formel ou toute autre fonctionnalité et de mettre en place un timer, ne sera pas autorisé en France à partir de la session 2018.

La mise à jour du firmware se fait depuis le [kit de connexion](#) à installer sur l'ordinateur.

Lancer le kit puis brancher la calculatrice HP Prime à l'ordinateur.

La HP Prime apparaît alors dans la liste de la colonne de gauche.

Captures d'écran :



Cliquer droit sur HP Prime et choisir > Mettre à jour le micrologiciel.

Le firmware se télécharge alors et s'installe automatiquement sur la calculatrice.

Si la calculatrice n'est pas détectée, vérifier le paramétrage du plug-&-play sur l'ordinateur et la bonne installation du pilote par Windows lors du premier branchement de la HP Prime à l'ordinateur.

